OWNER'S MANUAL

POLIPASTO/TECLE MANUAL DE TROLE

MODELO SHB

Capacidad de 1 a 10 toneladas

Código, Lote y Número de Serie

AADVERTENCIA

Este equipo no se debe instalar, operar ni recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido de este manual. El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar lesiones corporales serias o



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este MANUAL DEL PROPIETARIO está diseñado para usarse *en combinación* con el "Manual del Propietario del Polipasto/Tecle Manual de Cadena Serie CB Modelo M3 con Capacidad de entre 1/2 y 20 toneladas". Consulte la Tabla de Contenido que se presenta a continuación para determinar la ubicación(s) de la información que corresponde a su polipasto/tecle de trole. Las referencias que se hagan al "Manual del Propietario de Polipasto/Tecle Manual de Cadena, Serie CB Modelo M3 con Capacidad de 1/2 a 20 toneladas" serán designadas con el acrónimo "M3CBOM".

Contenido

Seco	<u>ción</u>		Número de Página
1.0	Inforr	mación Importante y Advertencias	4
	1.1	Términos y Resumen	
	1.2	Etiquetas de Advertencia	
2.0	Inforr	mación Técnica	8
	2.1	Especificaciones	
	2.2	Dimensiones	
	2.3	Equipo Opcional	
3.0	Proce	edimientos Previos a la Operación	11
	3.1	Ajuste del Trole	
	3.2	Cadena	
	3.3	Instalación del Polipasto/Tecle de Trole sobre la Viga	
	3.4	Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba	
4.0	Oper	ación	20
	4.1	Introducción	
	4.2	Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación	
	4.3	Operación del Polipasto/Tecle	
	4.4	Operación del Trole	
5.0	Inspe	ección	24
	5.1	General	
	5.2	Clasificación de la Inspección	
	5.3	Inspección Frecuente	
	5.4	Inspección Periódica	

Sección Número de Página

	5.5	Polipastos/Tecles Usados Ocasionalmente	
	5.6	Registros de Inspección	
	5.7	Métodos y Criterios de Inspección	
6.0	Manip	ulación y Mantenimiento	31
	6.1	Lubricación	
	6.2	Almacenamiento	
	6.3	Instalación al Aire Libre	
	6.4	Medio Ambiente Operacional	
7.0	Localiz	zación, Diagnóstico y Solución de Problemas	32
8.0	Garan	tía	34
9.0	Lista	le Partes	35

1.0 Información Importante y Advertencias

1.1 Términos y Resumen

Este manual proporciona información importante para el personal involucrado en la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este producto. Aún cuando usted pueda estar familiarizado con este u otro equipo similar, se recomienda enérgicamente que lea este manual antes de instalar, hacer funcionar o dar mantenimiento al producto.

Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso

A lo largo de este manual hay pasos y procedimientos que pueden representar situaciones riesgosas. Las siguientes palabras de señalamiento se usan para identificar el grado o nivel de gravedad del riesgo.

Peligro indica una situación riesgosa inminente la cual, si no se evita, *ocasionará* la *muerte o lesiones serias*, y daños materiales.

AADVERTENCIA Advertencia indica una situación riesgosa inminente la cual, si no se evita, **podría** ocasionar la **muerte o lesiones serias**, y daños materiales.

A PRECAUCIÓN Precaución indica una situación riesgosa la cual, si no se evita, **puede** ocasionar **lesiones menores o moderadas** o daños materiales.

AVISO Aviso se usa para notificar al personal de instalación, funcionamiento o mantenimiento, información importante pero no directamente relacionada con riesgos.

A PRECAUCIÓN

Estas instrucciones generales están relacionadas con situaciones que se encuentran durante la instalación, operación y mantenimiento del equipo descrito a continuación. No se debe interpretar que estas instrucciones anticipan cualquier contingencia posible o la configuración, grúa o sistema final que usa este equipo. Para los sistemas que usen el equipo que se trata en este manual, el proveedor y el propietario son los responsables de que el sistema cumpla con todas las normas aplicables de la industria y con todos los reglamentos o códigos federales, estatales y locales aplicables.

Este manual incluye instrucciones e información de partes de diversos tipos de polipasto/tecle. Por lo tanto, no todas las instrucciones e información de partes aplican a cada uno de los tipos y tamaños de polipastos/tecles específicos. No preste atención a los apartados que describen instrucciones que no apliquen.

Registre el Código, Lote y Número de Serie de su polipasto/tecle (consulte la Sección 9) en la cubierta frontal de este manual para identificación y referencias futuras a fin de evitar referirse al manual equivocado al buscar información o instrucciones de instalación, funcionamiento, inspección, mantenimiento o piezas de repuesto.

Use solo piezas de repuesto autorizadas por KITO en la reparación y mantenimiento de este polipasto/tecle.

AADVERTENCIA

El equipo descrito a continuación no está diseñado y **NO DEBE** usarse para elevar, soportar o transportar personas, o para elevar o soportar cargas sobre personas.

El equipo descrito a continuación no se debe usar en conjunto con otro equipo a menos que el diseñador del sistema, el fabricante del sistema o el fabricante de la grúa, el instalador o el usuario instalen dispositivos de seguridad necesarios y requeridos aplicables al sistema, grúa o aplicación.

Las modificaciones para ampliar su uso, capacidad o cualquier otra alteración a este equipo solo podrán ser autorizadas por el fabricante del equipo original.

El equipo descrito a continuación se puede usar en el diseño y fabricación de grúas y monorrieles. Quizás se requiera equipo o dispositivos adicionales a fin de que la grúa y el monorriel cumplan con las normas de seguridad y de diseño de la grúa. El diseñador de la grúa, el fabricante de la grúa o el usuario son los responsables de proporcionar esos artículos adicionales para el cumplimiento de las normas. Consulte ANSI/ASME B30.17, "Norma de Seguridad para Grúas de una Sola Viga de Movimiento Superior"; ANSI/ASME B30.2 "Norma de seguridad para grúas de doble viga de funcionamiento superior"; y ANSI/ASME B30.11 "Norma de seguridad para grúas colgantes y monorrieles".

Si se usa con el polipasto/tecle un dispositivo de elevación debajo del gancho o una eslinga, consulte ANSI/ASME B30.9, "Norma de Seguridad para Eslingas" o ANSI/ASME B30.20, "Norma de Seguridad para Dispositivos de Elevación Debajo del Gancho".

Los polipastos/tecles que se usan para manejar material fundido caliente pueden requerir de equipo o dispositivos adicionales. Consulte ANSI Z241.2, "Requerimientos de Seguridad para la Fundición y el Vertimiento de Metales en la Industria Metalúrgica".

El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones señaladas en esta publicación puede causar serias lesiones corporales o muerte y daños materiales.

AVISO

Es responsabilidad del propietario/usuario instalar, inspeccionar, probar, mantener y funcinar al trole o polipasto/tecle de acuerdo con la "Norma de Seguridad para Polipastos/Tecles Colgantes" ANSI/ASME B30.16, los reglamentos de OSHA y "El Código Eléctrico Nacional" ANSI/NFPA 70. Si el trole se instala como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa elevada o monorriel, es también responsabilidad del propietario/usuario cumplir con el volumen ANSI/ASME B30 que se refiere a este tipo de equipo.

Es responsabilidad del propietario/usuario hacer que todo el personal que va a instalar, inspeccionar, probar, mantener, y funcionar al polipasto/tecle, lea este manual y las porciones aplicables de la "Polipastos/Tecles Elevados (Colgantes)" ANSI/ASME B30.16, y los Reglamentos de OSHA. Si el trole es instalado como parte de un sistema total de elevación, tal como una grúa superior, todo el personal también deberá leer lo aplicable del volumen ANSI/ASME B30 referente a este tipo de equipo.

Si el propietario/usuario del polipasto/tecle requiere información adicional, o si cualquier información de este manual no es suficientemente clara, llame a KITO o al distribuidor del polipasto/tecle. No instale, inspeccione, pruebe, mantenga u opere este polipasto/tecle a menos que ésta información esté totalmente entendida.

Se debe establecer un programa de inspección regular del polipasto/tecle, que cumpla con los requerimientos de ANSI/ASME B30.16, y se deben mantener los registros correspondientes.

1.2 Etiquetas de Advertencia

La etiqueta de advertencia ilustrada a continuación, en la Figura 1-1, se proporciona con cada polipasto/tecle embarcado de fábrica. Si la etiqueta no está sujeta del lado sin carga de la cadena de carga de su polipasto/tecle de trole, pida una a su distribuidor e instálela. Lea y obedezca todas las advertencias sujetas a su polipasto/tecle. La etiqueta no se muestra en el tamaño real.




Versión Bilingüe (para legibilidad se muestra en ampliación)

Figura 1-1 Etiqueta de Advertencia Sujeta al Polipasto/Tecle

2.0 Información Técnica

2.1 Especificaciones

2.1.1 Código del Producto



2.1.2 Condiciones de Operación y Medio Ambiente

Rango de Temperatura: -4° a +60.00°C (-20° a +60°C)

Humedad: 100% o menor (No es un Dispositivo que puede

usarse Bajo el Agua)


			Т	abla 2-1	Especi	ficaciones c	le Polipasto	/Tecle de Trole SH	В		
Capaci- dad (ton)	Código del Producto	Espacio mínimo C	Elevación estándar ¹ (m)	Fuerza para Levantar la Carga	Min. Radio para Curva ²	Ancho d		Diámetro de la Cadena de Carga (mm) x Líneas de	Peso Neto ³ (kg)	Peso de Envío Aproximado	Peso para un Metro Adicional de Elevación
(ton)	110000	(mm)	(11)	(kg)	(mm)	Estándar	Opción	Caída de la Cadena	(Ng)	(kg)	(kg)
1	SHB010	115		27		58-163	164-305	5.0 x 2	75	80	3.0
2	SHB020	145		25		82-204		7.1 x 2	123	128	4.2
3	SHB030	165		29	N1/A	02-204	205-305	8.0 x 2	175	180	4.6
5	SHB050	195	6.0	34	N/A	100-204		9.0 x 2	297	302	5.5
8	SHB080	255		30		140-220	221-305	0.0 v.4	389	394	9.1
10	SHB100	255		37		140-220	221-300	9.0 x 4	369	394	9.1


¹Longitudes speciales de carga y cadena manual disponibles a pedido.

²Debido a la longitud de la distancia entre ejes, el SHB no superar curvas.

³Los pesos son para anchos de brida estándar.

2.2 Dimensiones






^{*}Consulte la Sección 5.7 para conocer las dimensiones y límites de la inspección

Equipo Opcional

2.3.1 Recipientes de la Cadena Opcionales


Las dimensiones de los recipientes de la cadena están basadas en la capacidad y elevación del polipasto/tecle. Los recipientes se construyen de lona recubierta de vinilo con un armazón de acero en la parte superior. Los recipientes se preparan de modo diferente dependiendo del modelo de polipasto/tecle. Consulte el documento de KITO, Inc. EDOC0154 para obtener la información sobre las dimensiones.



3.0 Procedimientos Previos a la Operación

3.1 Ajuste del Trole

- 3.1.1 AVISO Antes de su uso, puede ajustarse el trole en incrementos de 3.2 mm. Para ello, solo inserte o quite los espaciadores de ajuste para que encajen con una gran variedad de bridas de viga. Los ajustes deben realizarse en el Eje de Suspensión Superior y el Eje de Suspensión Inferior.
- 3.1.2 Para ajustar el Eje de Suspensión Superior, consulte la Figura 3-1 y la Tabla 3-2. Siga estas instrucciones:
 - 1. Quite todos los pernos del eje de suspensión.
 - 2. Deslice los collares del volante (Placa Lateral G) y del polipasto/tecle manual de cadena (Placa Lateral S) a las posiciones de orificio adecuadas según el ancho de viga seleccionado. Inserte de nuevo la cantidad apropiada de espaciadores internos para el ancho de brida deseado tal como se indica en la Tabla 3-2.
 - 3. "Interior" significa entre las placas laterales y "exterior" significa por afuera de las placas laterales.
 - 4. En el caso de designaciones tales como "X + Y", "X" está del lado del volante del trole e "Y" está del lado del polipasto/tecle.



- 3.1.3 Para ajustar el Eje de Suspensión Inferior, consulte la Figura 3-1 y la Tabla 3-3. Siga estas instrucciones:
 - 1. Quite todos los pasadores del eje de suspensión inferior.
 - 2. Para hacer el ajuste, cambie los collares interior y exterior como se muestra en la Figura 3-1.
 - La Tabla 3-3 brinda la información de disposición del espaciador. Tome nota de la cantidad de espaciadores del lado "interior".
 - "Interior" significa entre los Suspensores "B" y "exterior" significa por afuera de los Suspensores "B".
 - 5. En el caso de designaciones tales como "X + Y", "X" está del lado del volante del trole e "Y" está del lado del polipasto/tecle (CB).

					-	ГаЫа	3-2	Cant	idad	de E	spac	iador	es de	e Aju	ste -	Eie d	e Su	spen	sión	Supe	erior						
	no de la de la Viga	(pulga das)	25/16	2 1/2	2 5/8	27/8	3	3 1/4	3%16	37/8	315/16	4	43/16	47/16	411/16	415/16	5	53/16	55/16	5 3/8	5 1/2	5 5/8	57/8	6	6 3/16	65/16	67/16
Capaci dad (tonela das)	Tipo de Espaciad or	(mm)	58	64	66	73	76	82	91	98	100	102	106	113	119	125	127	131	135	137	140	143	150	153	157	160	163
	Delgado	Interior	1	3	0	2	3	1	0	2	2	3	0	3	1	2	3	0	2	2	3	0	2	3	1	2	3
	Deigado	Exterior	1+3	1+1	1+4	1+2	1+1	1+3	1+4	1+2	1+2	1+1	1+4	1+1	1+3	1+2	1+1	1+4	1+2	1+2	1+1	1+4	1+2	0+2	2+2	1+2	1+1
	Grueso	Interior	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5
1		Exterior	1+3	1+3	1+2	1+2	1+2	1+1	1+0	1+0	1+0	1+0	1+3	1+3	1+2	1+2	1+2	1+1	1+1	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Exterior	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
-	С	Interior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Delgado	Interior						5	3	6	6	3	4	6	4	6	3	4	5	6	3	4	6	3	4	5	6
		Exterior						3+2 1	3+4 2	3+1 2	3+1 2	3+4 0	3+3 0	3+1 0	3+3 1	3+1 1	3+4 2	3+3 2	3+2 2	3+1 2	3+4 0	3+3 0	3+1 0	3+4 1	3+3	3+2 1	3+1 1
2	Grueso	Exterior						1+2	∠ 1+1	1+1	∠ 1+1	1+3	1+3	1+3	1+2	1+2	1+1	1+1	∠ 1+1	∠ 1+1	1+3	1+3	1+3	1+2	1 1+2	1+2	1+2
		Interior						2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	Fijación	Exterior						0+2	0+2	0+2	0+2	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
		Interior						6	4	6	7	4	5	7	5	7	4	5	6	7	4	5	7	4	5	6	7
	Delgado	Exterior						3+2	3+4	3+2	3+1	3+4	3+3	3+1	3+3	3+1	3+4	3+3	3+2	3+1	3+4	3+3	3+1	3+4	3+3	3+2	3+1
_	_	Interior						1	2	2	2	3	3	3	1	1	2	2	2	2	3	3	3	1	1	1	1
3	Grueso	Exterior						1+2	1+1	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	1+2	1+2	1+1	1+1	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	1+2	1+2	1+2	1+2
	F::: 4	Interior						2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	Fijación	Exterior						0+2	0+2	0+2	0+2	0+2	0+2	0+2	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0
		Interior									2	2	3	2	3	5	2	3	5	5	2	3	5	2	4	5	2
	Delgado	Exterior									3+4	3+4	3+3	3+4	3+3	3+1	3+4	3+3	3+1	3+1	3+4	3+3	3+1	3+4	3+2	3+1	3+4
5	Grueso	Interior									10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	15
3		Exterior									1+6	1+6	1+6	1+5	1+5	1+5	1+4	1+4	1+4	1+4	1+3	1+3	1+3	1+2	1+2	1+2	1+1
	Fijación	Interior									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Exterior									0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior																			3	4	3	4	5	6	3
۰		Exterior																			4+4	4+3	4+4	4+3	4+2	4+1	4+4
8 &	Grueso	Interior																			2	2	3	3	3	3	4
10		Exterior																			1+4	1+4	1+3	1+3	1+3	1+3	1+2
	Fijación	Interior																			3	3	3	3	3	3	3
		Exterior																			0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0


				Ta	abla 3	3-2 C	antid	ad de	Esp	aciac	lores	de A	juste	- Eje	de S	uspe	nsió	n Sup	erio	(Coı	ntinu	ación	1)				
	io de la le la Viga	(pulg adas)	611/16	6 7/8	7	7 ½	7 1/4	7 7/8	8	87/8	811/16	9	9 1/8	97/8	10	10 1/8	10 1/4	10 3/8	10 ½	11	11 1/8	11 1/4	113/8	115/8	113/4	117/8	12
Capaci dad (tonela das)	Tipo de Espaciad or	(mm)	170	175	178	180	184	200	203	215	220	229	232	250	254	257	260	264	267	279	283	286	289	295	298	302	305
	Delgado	Interior	9	7	8	9	6	7	8	8	9	8	9	7	8	9	6	8	8	8	3	7	8	9	6	8	9
	Delgado	Exterior	1+1	1+3	1+2	1+1	1+4	1+3	1+2	1+2	1+1	1+2	1+1	1+3	1+2	1+1	1+4	1+2	1+2	1+2	1+1	1+3	1+2	1+1	4+1	2+1	1+1
	Grueso	Interior	0	1	1	1	2	3	3	0	0	1	1	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7
1	Ordeso	Exterior	1+6	1+5	1+5	1+5	1+4	1+3	1+3	1+6	1+6	1+5	1+5	1+3	1+3	1+3	1+2	1+2	1+2	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1 ijacion	Exterior	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	С	Interior	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Delgado	Interior	5	6	3	4	5	6	7	3	4	3	4	6	3	4	5	3	4	3	5	6	7	8	5	7	8
	Deigado	Exterior	3+2	3+1	3+4	3+3	3+2	3+1	2+1	3+4	3+3	3+4	3+3	3+1	3+4	3+3	3+2	3+4	3+3	3+4	3+2	3+1	2+1	1+1	4+1	2+1	1+1
2	Grueso	Interior	2	2	3	3	3	4	4	0	0	1	1	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6
	Ordeso	Exterior	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	0+0	0+0	1+5	1+5	1+4	1+4	1+3	1+2	1+2	1+2	1+1	1+1	1+0	1+0	1+0	1+0	1+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	i ijadioii	Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior	5	7	4	5	6	7	8	4	5	4	5	7	4	5	6	4	5	4	6	7	8	9	6	8	9
	Delgado	Interior Exterior	5 3+3	7 3+1	4 3+4	5 3+3	6 3+2	7 3+1	8 2+1	4 3+4	5 3+3	4 3+4	5 3+3	7 3+1	4 3+4	5 3+3	6 3+2	4 3+4	5 3+3	4 3+4	6 3+2	7 3+1	8 2+1	9 1+1	6 4+1	8 2+1	9 1+1
3		-			-						_			-								•					
3	Delgado Grueso	Exterior	3+3	3+1	3+4	3+3	3+2	3+1	2+1	3+4	3+3	3+4	3+3	3+1	3+4	3+3	3+2	3+4	3+3	3+4	3+2	3+1	2+1	1+1	4+1	2+1	1+1
3	Grueso	Exterior	3+3 2	3+1 2	3+4	3+3 3	3+2 3	3+1 4	2+1	3+4 0	3+3 0	3+4	3+3 1	3+1	3+4	3+3 3	3+2	3+4 6	3+3 4	3+4 5	3+2 5	3+1 5	2+1 5	1+1	4+1 6	2+1 6	1+1 6 0+0 6
3		Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1	3+1 2 1+1	3+4 3 1+0	3+3 3 1+0	3+2 3 1+0	3+1 4 0+0	2+1 4 0+0	3+4 0 1+5	3+3 0 1+5	3+4 1 1+4	3+3 1 1+4	3+1 2 1+3	3+4 3 1+2	3+3 3 1+2	3+2 3 1+2	3+4 6 1+1	3+3 4 1+1	3+4 5 1+0	3+2 5 1+0	3+1 5 1+0	2+1 5 1+0	1+1 5 1+0	4+1 6 0+0	2+1 6 0+0	1+1 6 0+0
3	Grueso Fijación	Exterior Interior Exterior Interior	3+3 2 1+1 4	3+1 2 1+1 4	3+4 3 1+0 4	3+3 3 1+0 4	3+2 3 1+0 4	3+1 4 0+0 4	2+1 4 0+0 4	3+4 0 1+5 6	3+3 0 1+5 6	3+4 1 1+4 6	3+3 1 1+4 6	3+1 2 1+3 6	3+4 3 1+2 6	3+3 3 1+2 6	3+2 3 1+2 6	3+4 6 1+1 4	3+3 4 1+1 6	3+4 5 1+0 6	3+2 5 1+0 6	3+1 5 1+0 6	2+1 5 1+0 6	1+1 5 1+0 6	4+1 6 0+0 6	2+1 6 0+0 6	1+1 6 0+0 6
3	Grueso	Exterior Interior Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0	3+1 2 1+1 4 0+0	3+4 3 1+0 4 0+0	3+3 3 1+0 4 0+0	3+2 3 1+0 4 0+0	3+1 4 0+0 4 0+0	2+1 4 0+0 4 0+0	3+4 0 1+5 6 0+0	3+3 0 1+5 6 0+0	3+4 1 1+4 6 0+0	3+3 1 1+4 6 0+0	3+1 2 1+3 6 0+0	3+4 3 1+2 6 0+0	3+3 3 1+2 6 0+0	3+2 3 1+2 6 0+0	3+4 6 1+1 4 0+0	3+3 4 1+1 6 0+0	3+4 5 1+0 6 0+0	3+2 5 1+0 6 0+0	3+1 5 1+0 6 0+0	2+1 5 1+0 6 0+0	1+1 5 1+0 6 0+0	4+1 6 0+0 6 0+0	2+1 6 0+0 6 0+0	1+1 6 0+0 6 0+0
_	Grueso Fijación Delgado	Exterior Interior Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0	3+1 2 1+1 4 0+0 5	3+4 3 1+0 4 0+0	3+3 3 1+0 4 0+0 3	3+2 3 1+0 4 0+0	3+1 4 0+0 4 0+0 5	2+1 4 0+0 4 0+0 6	3+4 0 1+5 6 0+0 2	3+3 0 1+5 6 0+0 3	3+4 1 1+4 6 0+0	3+3 1 1+4 6 0+0 3	3+1 2 1+3 6 0+0 5	3+4 3 1+2 6 0+0 2	3+3 3 1+2 6 0+0 3	3+2 3 1+2 6 0+0	3+4 6 1+1 4 0+0	3+3 4 1+1 6 0+0 3	3+4 5 1+0 6 0+0	3+2 5 1+0 6 0+0	3+1 5 1+0 6 0+0 5	2+1 5 1+0 6 0+0	1+1 5 1+0 6 0+0	4+1 6 0+0 6 0+0 4	2+1 6 0+0 6 0+0	1+1 6 0+0 6 0+0 7
3	Grueso Fijación	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Exterior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1
_	Grueso Fijación Delgado Grueso	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25
_	Grueso Fijación Delgado	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0
_	Grueso Fijación Delgado Grueso Fijación	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0 0	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0 0	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5 0	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4 0	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3 0	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2 0	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2 0	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0 0	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0 0	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0 0	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0
5	Grueso Fijación Delgado Grueso	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1 0	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1 0 0+0 3 4+4	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0 0 0+0 4 4+3	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0 0 0+0 4 4+3	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0 0 0+0 5 4+2	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0 0 0+0 7 3+1	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0 0 0+0 8 2+1	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5 0 0+0 7 3+1	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5 0 0+0 9	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4 0 0+0 3 4+2	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4 0 0+0 4 4+1	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3 0 0+0 1 4+4	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2 0 0+0 3 4+2	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2 0 0+0 4 4+1	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2 0 0+0 1 4+4	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1 0 0+0 2 4+3	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1 0 0+0 3 4+2	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0 0 0+0 3 4+2	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0 0 0+0 4 4+1	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0 0 0+0 5 3+1	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0 0 0+0 6 2+1	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0 0 0+0 4 4+1	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0 0 0+0 5 3+1	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0 0 0+0 6 2+1	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0 0 0+0 7
5	Grueso Fijación Delgado Grueso Fijación Delgado	Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1 0 0+0	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1 0 0+0	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0 0 0+0	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0 0 0+0	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0 0 0+0	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0 0 0+0	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0 0 0+0	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5 0 0+0 7 3+1 7	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5 0 0+0	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4 0 0+0 3	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4 0 0+0 4	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3 0 0+0 1 4+4 2	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2 0 0+0 3	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2 0 0+0 4 4+1 2	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2 0 0+0 1	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1 0 0+0	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1 0 0+0 3	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0 0 0+0	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0 0 0+0 4	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0 0 0+0	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0 0 0+0 6	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0 0 0+0	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0 0 0+0 5 3+1 5	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0 0 0+0 6 2+1 5	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0 0 0+0 7 1+1 5
5	Grueso Fijación Delgado Grueso Fijación	Exterior Interior Exterior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1 0 0+0 5	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1 0 0+0 3 4+4	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0 0 0+0 4 4+3 5 1+1	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0 0 0+0 4 4+3 5 1+1	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0 0 0+0 5 4+2 5 1+1	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0 0 0+0 7 3+1 6 1+0	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0 0 0+0 8 2+1 6 1+0	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5 0 0+0 7 3+1	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5 0 0+0 9 1+1 7 0+0	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4 0 0+0 3 4+2	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4 0 0+0 4 4+1	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3 0 0+0 1 4+4 2 1+2	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2 0 0+0 3 4+2	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2 0 0+0 4 4+1	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2 0 0+0 1 4+4	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1 0 0+0 2 4+3	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1 0 0+0 3 4+2	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0 0 0+0 3 4+2	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0 0 0+0 4 4+1	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0 0 0+0 5 3+1	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0 0 0+0 6 2+1	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0 0 0+0 4 4+1	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0 0 0+0 5 3+1	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0 0 0+0 6 2+1 5	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0 0 0+0 7 1+1 5
5 8 &	Grueso Fijación Delgado Grueso Fijación Delgado	Exterior Interior	3+3 2 1+1 4 0+0 4 3+2 15 1+1 0 0+0 5 4+2 4	3+1 2 1+1 4 0+0 5 3+1 15 1+1 0 0+0 3 4+4 5	3+4 3 1+0 4 0+0 2 3+4 16 1+0 0 0+0 4 4+3 5	3+3 3 1+0 4 0+0 3 3+3 16 1+0 0 0+0 4 4+3 5	3+2 3 1+0 4 0+0 4 3+2 16 1+0 0 0+0 5 4+2 5	3+1 4 0+0 4 0+0 5 3+1 17 0+0 0 0+0 7 3+1 6	2+1 4 0+0 4 0+0 6 2+1 17 0+0 0 0+0 8 2+1 6	3+4 0 1+5 6 0+0 2 3+4 19 1+5 0 0+0 7 3+1 7	3+3 0 1+5 6 0+0 3 3+3 19 1+5 0 0+0 9 1+1 7	3+4 1 1+4 6 0+0 2 3+4 20 1+4 0 0+0 3 4+2 0	3+3 1 1+4 6 0+0 3 3+3 20 1+4 0 0+0 4 4+1	3+1 2 1+3 6 0+0 5 3+1 21 1+3 0 0+0 1 4+4 2	3+4 3 1+2 6 0+0 2 3+4 22 1+2 0 0+0 3 4+2 2	3+3 3 1+2 6 0+0 3 3+3 22 1+2 0 0+0 4 4+1 2	3+2 3 1+2 6 0+0 4 3+2 22 1+2 0 0+0 1 4+4 3	3+4 6 1+1 4 0+0 2 3+4 23 1+1 0 0+0 2 4+3 3	3+3 4 1+1 6 0+0 3 3+3 23 1+1 0 0+0 3 4+2 3	3+4 5 1+0 6 0+0 2 3+4 24 1+0 0 0+0 3 4+2 4	3+2 5 1+0 6 0+0 4 3+2 24 1+0 0 0+0 4 4+1 4	3+1 5 1+0 6 0+0 5 3+1 24 1+0 0 0+0 5 3+1 4	2+1 5 1+0 6 0+0 6 2+1 24 1+0 0 0+0 6 2+1 4	1+1 5 1+0 6 0+0 7 2+1 24 1+0 0 0+0 4 4+1 5	4+1 6 0+0 6 0+0 4 4+1 25 0+0 0 0+0 5 3+1 5	2+1 6 0+0 6 0+0 6 2+1 25 0+0 0 0+0 6 2+1 5	1+1 6 0+0 6 0+0 7 1+1 25 0+0 0 0+0 7 1+1 5

						Tabla	a 3-3	Can	tidad	de E	spac	ciado	res d	le Ajı	ıste -	Eje	de Sı	ıspeı	nsión	Infe	rior						
	no de la de la Viga	(pulga das)	25/16	2 ½	2 5/8	2 7/8	3	3 1/4	3%16	37/8	315/16	4	4 3/16	47/16	411/16	415/16	5	5 3/16	5 5/16	5 3/8	5 1/2	5 5/8	57/8	6	6 3/16	65/16	67/16
Capaci dad (tonela das)	Tipo de Espaciad or	(mm)	58	64	66	73	76	82	91	98	100	102	106	113	119	125	127	131	135	137	140	143	150	153	157	160	163
	Delgado	Interior	1+2	2+3	3+3	0+4	0+1	1+2	3+3	0+4	0+4	0+1	1+1	2+3	3+4	0+4	0+1	1+1	2+2	2+2	2+3	3+3	4+4	4+5	5+6	6+6	6+7
	2 o.gaao	Exterior	6+6	6+4	6+3	6+5	6+8	6+6	4+5	7+4	7+4	7+7	6+7	5+5	4+4	7+4	7+7	6+7	5+6	5+6	5+5	4+5	3+4	3+3	2+2	1+2	1+1
1	Grueso	Interior	0+0	0+0	0+0	1+0	1+1	1+1	1+1	2+1	2+1	2+2	2+2	2+2	2+2	3+2	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
		Exterior	2+4	2+4	2+4	2+3	2+2	2+2	2+2	1+2	1+2	1+1	1+1	1+1	1+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	0+0 0+0	0+0	0+0	0+0 0+0	0+0	0+0 0+0	0+0 0+0	0+0 0+0	0+0 0+0	0+0 0+0	0+0 0+0														
		Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0											0+0	0+0		0+0						
	Delgado	Interior Exterior						2+1 4+5	3+2 3+4	4+4 2+2	4+4 2+2	5+4 1+2	5+5 1+1	2+2 4+4	3+3 3+3	4+4 2+2	5+4 1+2	5+5 1+1	2+5 4+1	2+2 4+4	3+2 3+4	3+3 3+3	4+4 2+2	5+4 1+2	5+5 1+1	2+5 4+1	2+2 4+4
		Interior						1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	3+2	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	4+3	4+4
2	Grueso	Exterior						4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	4+4	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	1+2	1+1
		Interior						0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Exterior						0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
		Interior						2+1	3+2	4+3	4+0	5+0	5+1	2+2	3+3	4+0	5+0	5+1	2+1	2+2	3+2	3+3	4+0	5+0	5+1	2+1	2+2
	Delgado	Exterior						4+5	3+4	2+3	2+6	1+6	1+5	4+4	3+3	2+6	1+6	1+5	4+5	4+4	3+4	3+3	2+6	1+6	1+5	4+5	4+4
3	Grueso	Interior						0+0	0+0	0+0	0+1	0+1	0+1	1+1	1+1	1+2	1+2	1+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	3+3	3+3
3		Exterior						4+4	4+4	4+4	4+3	4+3	4+3	3+3	3+3	3+2	3+2	3+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+1	2+1	2+1	1+1	1+1
	Fijación	Interior						0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
		Exterior			_			0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior									0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+1	1+2	1+2	2+2	2+3	3+4	4+4	1+5	1+6	2+6
	- 3	Exterior									5+6	5+6	5+6	5+6	5+6	5+6	5+6	5+5	4+4	4+4	3+4	3+3	2+2	1+2	4+1	4+0	3+0
5	Grueso	Interior									0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	1+0	1+0	1+0
		Exterior									2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	1+2	1+2	1+2
	Fijación	Interior Exterior									0+0 0+0	0+0	0+0 0+0														
		Interior						-			0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	3+2	3+2	4+4	5+4	5+5	6+5	6+6
	Delgado)						3+3		
8		Exterior Interior																			5+6 0+0	5+6 0+0	4+4 0+0	3+4 0+0	0+0	2+3 0+0	2+2 0+0
&	Grueso	Exterior																			2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
10		Interior																			0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Exterior																			0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0

		Tabla 3-3 Cantidad de Espaciadores de Ajuste - Eje de Suspensión Inferior																									
_	no de la de la Viga	(pulg adas)	611/16	6 7/8	7	7 ½	7 1/4	7 7/8	8	87/8	811/16	9	9 1/8	97/8	10	10 1/8	10 1/4	10 3/8	10 ½	11	11 1/8	11 1/4	113/8	115/8	113/4	117/8	12
Capaci dad (tonela das)	Tipo de Espaciad or	(mm)	170	175	178	180	184	200	203	215	220	229	232	250	254	257	260	264	267	279	283	286	289	295	298	302	305
	Delgado	Interior	3+4	4+1	5+1	5+2	2+2	4+1	5+1	3+3	3+4	5+5	5+6	4+5	5+5	5+6	2+6	3+3	3+3	5+5	2+6	2+3	3+3	3+4	4+4	5+5	5+6
	Doiguad	Exterior	5+1	5+3	5+2	5+1	5+4	5+3	5+2	5+2	5+1	1+2	1+1	2+2	1+2	1+1	4+1	3+4	3+4	1+2	4+1	4+4	3+4	3+3	2+3	1+2	1+1
1	Grueso	Interior	0+0	0+1	0+1	0+1	1+1	1+2	1+2	2+2	2+2	2+2	2+2	3+3	3+3	3+3	4+3	4+4	4+4	4+4	5+4	5+5	5+5	5+5	5+5	5+5	5+5
		Exterior	2+8	2+7	2+7	2+7	2+6	2+5	2+5	2+4	2+4	3+3	3+3	2+2	2+2	2+2	1+2	1+1	1+1	1+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1
	,	Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior	4+3	4+4	5+4	5+5	2+5	4+4	5+4	2+3	3+3	4+5	5+5	4+4	4+5	5+5	5+2	2+3	3+3	4+5	5+2	2+2	2+3	3+3	3+4	4+5	5+5
	3	Exterior	2+3	2+2	1+2	1+1	4+1	2+2	1+2	4+3	3+3	2+1	1+1	2+2	2+1	1+1	1+4	4+3	3+3	2+1	1+4	4+4	4+3	3+3	3+2	2+1	1+1
2	Grueso	Interior	4+4	4+4	4+4	4+4	5+4	5+5	5+5	0+0	0+0	0+0	0+0	1+1	1+1	1+1	1+2	2+2	2+2	2+2	2+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
		Exterior	1+1	1+1	1+1	1+1	0+1	0+0	0+0	3+3	3+3	3+3	3+3	2+2	2+2	2+2	2+1	1+1	1+1	1+1	1+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
	-	Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior	3+3	4+0	5+0	5+1	2+1	4+4	5+4	3+2	3+3	5+0	5+1	4+0	5+0	5+1	2+1	3+2	3+3	4+5	2+1	2+2	3+2	3+3	4+3	5+4	5+5
		Exterior	3+3	2+6	1+6	1+5	4+5	2+2	1+2	3+4	3+3	1+6	1+5	2+6	1+6	1+5	4+5	3+4	3+3	2+1	4+5	4+4	3+4	3+3	2+3	1+2	1+1
3	Grueso	Interior	3+3	3+4	3+4	3+4	4+4	4+4	4+4	2+2	2+2	2+0	2+0	0+1	0+1	0+1	1+1	1+1	1+1	1+1	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
		Exterior	1+1	1+0	1+0	1+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+2	0+2	2+1	2+1	2+1	1+1	1+1	1+1	1+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Interior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	2+2	1+1	1+2	1+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
		Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	1+1	1+0	1+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Delgado	Interior	3+3	3+4	4+4	4+5	1+5	3+4	4+4	2+6	2+3	4+4	4+5	3+4	4+4	4+5	1+5	2+6	2+3	4+4	1+5	1+6	2+6	2+3	3+3	4+4	4+5
		Exterior	2+3 1+1	2+2 1+1	1+2 1+1	1+1	4+1 2+1	2+2 2+2	1+2 2+2	3+0 3+2	3+3 3+3	1+2 3+3	1+1 3+3	2+2 4+4	1+2 4+4	1+1 4+4	4+1 5+4	3+0 5+4	3+3 5+5	1+2 5+5	4+1 6+5	4+0 6+5	3+0 6+5	3+3 6+6	2+3 6+6	1+2 6+6	1+1 6+6
5	Grueso	Exterior	1+1	1+1	1+1	1+1	0+1	0+0	0+0	3+4	3+3	3+3	3+3	2+2	2+2	2+2	1+2	1+2	1+1	1+1	0+3	0+3	0+3	0+0	0+0	0+0	0+0
		Interior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
		Interior	3+7	4+4	5+4	5+4	5+5	4+4	5+4	6+6	7+7	0+5	1+5	3+4	0+5	1+5	1+2	2+2	2+3	0+5	1+5	1+2	2+2	3+3	3+4	4+4	4+5
	Delgado	Exterior	5+1	4+4	3+4	3+4	3+3	4+4	3+4	2+2	1+1	5+1	4+1	2+2	5+1	4+1	4+4	3+4	3+3	5+1	4+1	4+4	3+4	2+3	2+2	1+2	1+1
8		Interior	1+0	1+1	1+1	1+1	1+1	2+2	2+2	2+2	2+2	4+3	4+3	4+4	5+4	5+4	5+5	5+5	5+5	6+5	6+5	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6	6+6
& 10	Grueso	Exterior	1+2	1+1	1+1	1+1	1+1	0+0	0+0	0+0	0+0	2+3	2+3	2+2	1+2	1+2	1+1	1+1	1+1	0+1	0+1	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
10		Interior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
	Fijación	Exterior	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0	0+0
			010	010	010	010	010	010	010	010	010	0.0	0.0	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010

3.2 Cadena


3.2.1 **ADVERTENCIA** Verifique que la cadena de carga no esté torcida o enrollada antes de operar el polipasto/tecle. Compruebe que el gancho inferior no está volteado. Consulte la Figura 3-2 y la Figura 3-3. Corrija todas las irregularidades de la cadena antes de efectuar la primera operación del polipasto/tecle de trole.





3.2.2 Recipiente Opcional de la Cadena de Lona: Cuando se selecciona el recipiente opcional de la cadena de vinilo, despliéguelo totalmente e instálelo en el cuerpo del polipasto/tecle como se muestra en la Figura 3-4. El extremo libre de la cadena no está sujeto al cuerpo del polipasto/tecle y el tope de la cadena está instalado en el 3er eslabón desde el extremo libre. Para colocar la cadena en su recipiente, meta el extremo libre de la cadena en el recipiente. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena. NUNCA ponga toda la cadena de un solo golpe en el recipiente. La cadena torcida o apelmazada puede parar el polipasto/tecle durante el ascenso y el descenso.


3.2.3 A PRECAUCIÓN Cada recipiente de cadena indica la longitud máxima de la cadena de carga que se puede almacenar dentro del recipiente. La cantidad de cadena que el recipiente debe almacenar es igual a la elevación en el polipasto/tecle. NO use un recipiente de cadena con menor capacidad de almacenamiento que la longitud del elevador en el polipasto/tecle.




3.2.4 Cuando use un recipiente opcional de cadena de acero, consulte el dibujo y las instrucciones de ensamble proporcionadas con el recipiente para el ensamblaje y sujeción correctos.

3.3 Instalación del Polipasto/Tecle de Trole sobre la Viga

- 3.3.1 Monte y ajuste el polipasto/tecle de trole antes de intentar instalarlo sobre la viga.
- 3.3.2 Método Preferido: Deslizar el polipasto/tecle de trole sobre la viga que atraviesa desde el extremo de la viga es el método más conveniente y recomendado. Si el polipasto/tecle de trole puede montarse desde el extremo de la viga entonces: Quite el tope del extremo del trole de la viga y acomode el polipasto/tecle de trole en la viga desde el extremo. Vuelva a instalar firmemente el tope del extremo del trole en la viga. Consulte la Figura 3-5.



- 3.3.3 Método Opcional para el Polipasto/Tecle de Trole: Si el polipasto/tecle de trole no puede montarse desde el extremo de la viga, complete la instalación como sigue:
 - 1) Retire el Pasador del Tope del Eje Fuera del Eje de Suspensión (Consulte la Figura 3-6).
 - 2) Si es posible retire los espaciadores de Ajuste exterior y Vuelva a Insertar el Pasador de Tope del Eje. Extienda las placas laterales del trole, separándolas.
 - 3) Eleve el trole sobre la viga de modo que la Placa Lateral G (lado del volante) descanse en la brida de la viga.
 - 4) Sujete bien la Placa Lateral G para que no se salga de la viga. Después empuje la Placa Lateral S (lado del polipasto/tecle) hacia la viga de manera que las cuatro ruedas descansen sobre la brida de la viga.
 - 5) Vuelva a colocar los Espaciadores de Ajuste y el Pasador del Tope del Eje. Inserte la Chaveta, doble de manera segura las salientes de la Chaveta.



3.4 Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba

- 3.4.1 **ADVERTENCIA** Confirme la adecuación de la capacidad de norma de todas las eslingas, cadenas y cuerdas de cable, y todas las demás sujeciones de levantamiento antes de usarlas. Inspeccione todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen daños antes de usarlos, y reemplace o repare todas las partes dañadas.
- 3.4.2 **ADVERTENCIA** Verifique y corrija todas las irregularidades de la cadena antes de operar el polipasto/tecle de trole. Consulte la Sección 3.1.
- 3.4.3 Mida y registre la dimensión "k" del gancho del polipasto/tecle de trole. Consulte la Tabla 5-4 en la Sección 5, "Inspección".
- 3.4.4 Registre el Código, Lote y Número de Serie del polipasto/tecle de trole (que se encuentra en la placa de identificación del polipasto/tecle; consulte la Sección 9) en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.
- 3.4.5 Asegúrese que el polipasto/tecle de trole esté instalado correctamente en la viga y que sus topes se encuentren colocados correctamente e instalados de manera segura en la viga.
- 3.4.6 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y chavetas están suficientemente sujetos.
- 3.4.7 Confirme la operación correcta.
 - Antes de operar lea y familiarícese con la Sección 4 Operación.
 - Antes de operar asegúrese de que el polipasto/tecle de trole cumple con los requerimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento del ANSI/ASME B30.16.
 - Antes de operar asegúrese de que nada interfiere con el rango total de la operación del polipasto/tecle de trole.
- 3.4.8 Proceda con la operación de prueba para confirmar el funcionamiento correcto.
 - Opere el polipasto/tecle de trole a través de todo su rango de movimiento. Asegúrese que el polipasto/tecle de trole se mueva de manera uniforme y no se atasque.
 - Realice las inspecciones conforme a la Sección 5.3, "Inspecciones Frecuentes".

4.0 Operación

4.1 Introducción

A PELIGRO

NO CAMINE BAJO UNA CARGA SUSPENDIDA

AADVERTENCIA

SE DEBE EXIGIR QUE LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE LEAN LA SECCIÓN DE OPERACIÓN DE ESTE MANUAL, LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL, LAS ETIQUETAS DE INSTRUCCIÓN Y ADVERTENCIA DEL POLIPASTO/TECLE O EL SISTEMA DE ELEVACIÓN, Y LAS SECCIONES DE OPERACIÓN DEL ANSI/ASME B30.16 Y ANSI/ASME B30.10. TAMBIÉN SE DEBE EXIGIR QUE EL OPERADOR SE FAMILIARICE CON EL POLIPASTO/TECLE Y SUS CONTROLES ANTES DE SER AUTORIZADO PARA OPERAR EL POLIPASTO/TECLE O EL SISTEMA DE ELVACIÓN.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DEBEN SE DEBEN ENTRENAR EN LOS CORRECTOS PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE PARA LA SUJECIÓN DE CARGAS AL GANCHO DEL POLIPASTO/TECLE.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DEBEN SER ENTRENADOS PARA ESTAR CONCIENTES DE MALOS FUNCIONAMIENTOS POTENCIALES DEL EQUIPO QUE REQUIEREN AJUSTE O REPARACIÓN, Y DEBEN SER INSTRUIDOS PARA SUSPENDER LA OPERACIÓN SI OCURREN ESOS MALOS FUNCIONAMIENTOS Y AVISAR INMEDIATAMENTE A SUS SUPERVISORES PARA QUE TOMEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE DEBEN TENER PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD, CAMPO DE VISIÓN, TIEMPO DE REACCIÓN, DESTREZA MANUAL Y COORDINACIÓN NORMALES.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE <u>NO</u> DEBEN TENER HISTORIAL MÉDICO NI PROPENSIDAD A CONVULSIONES, PÉRDIDA DE CONTROL FÍSICO, DEFECTOS FÍSICOS, O INESTABILIDAD EMOCIONAL QUE PUEDAN OCASIONAR ACCIONES DEL OPERADOR QUE SEAN PELIGROSAS PARA ÉL MISMO U OTRAS PERSONAS.

LOS OPERADORES DEL POLIPASTO/TECLE **NO** DEBEN OPERAR UN POLIPASTO/TECLE O SISTEMA DE ELEVACIÓN CUANDO ESTÉN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL, DROGAS O MEDICAMENTOS.

AVISO

- Lea el ANSI/ASME B30.16 v ANSI/ASME B30.10.
- Lea las instrucciones de Operación y Mantenimiento del fabricante.
- Lea todas las etiquetas adheridas al equipo.

La operación de un polipasto/tecle involucra algo más que activar los controles del polipasto/tecle. De acuerdo a las normas ANSI/ASME B30, el uso de un polipasto/tecle está sujeto a ciertos peligros que no se pueden mitigar con características de diseño, sino sólo con el ejercicio de la inteligencia, cuidado, sentido común y experiencia para prever los efectos y resultados de la activación de los controles del polipasto/tecle. Use esta guía junto con otras advertencias, precauciones y avisos de este manual para controlar la operación y el uso de su polipasto/tecle.

4.2 Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación

AADVERTENCIA

La incorrecta operación de un polipasto/tecle puede crear situaciones potencialmente peligrosas, las cuales, si no se evitan, pueden ocasionar <u>la muerte</u> o <u>lesiones graves</u>, y daños materiales sustanciales. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas **EL OPERADOR DEBE**:

- <u>NO</u> elevar cargas mayores a las especificadas para el polipasto/tecle.
- <u>NO</u> usar un polipasto/tecle dañado o un polipasto/tecle que no esté trabajando correctamente.
- <u>NO</u> usar un polipasto/tecle con una cadena torcida, retorcida, dañada o desgastada
- <u>NO</u> usar un polipasto/tecle si el gancho inferior está volteado (polipasto/tecle de caída múltiple - Consulte la Sección 3.1).
- <u>NO</u> usar el polipasto/tecle para levantar, soportar o transportar gente.
- NO levantar cargas sobre gente.
- <u>NO</u> aplicar carga a menos de que la cadena de carga esté asentada correctamente en la polea de carga (y en la polea de giro libre para polipasto/tecle de cadena con caída múltiple).
- <u>NO</u> usar el polipasto/tecle de tal forma que pueda ocasionar la sacudida o impacto de las cargas que se aplican al polipasto/tecle.
- <u>NO</u> tratar de alargar la cadena de carga o reparar una cadena de carga dañada.
- <u>NO</u> operar el polipasto/tecle cuando está restringido para formar una línea recta de gancho a gancho en la dirección de carga.
- <u>NO</u> usar la cadena de carga como eslinga o envolver la cadena de carga alrededor de la carga.
- <u>NO</u> aplicar la carga si la sujeción evita una carga equitativa en todas las cadenas que soportan cargas.
- NO perar más allá de los límites de desplazamiento de la cadena de carga.
- <u>NO</u> soportar la carga sobre la punta del gancho, a menos que el gancho se encuentra diseñado para colocar la carga en la punta.
- <u>NO</u> usarlo de manera que se provoque que cualquier gancho se cargue lateralmente.

- <u>NO</u> dejar carga suspendida en el polipasto/tecle sin vigilancia a menos que se hayan tomado precauciones específicas.
- <u>NO</u> permitir que la cadena o el gancho se use como una tierra eléctrica o de soldadura.
- <u>NO</u> permitir que la cadena, o el gancho se toque con un electrodo vivo de soldadura.
- <u>NO</u> quitar ni tapar las advertencias del polipasto/tecle.
- <u>NO</u> operar un polipasto/tecle en el cual las placas de seguridad o calcomanías están faltantes o ilegibles.
- Familiarizarse con los controles operativos, procedimientos y advertencias.
- Deberá asegurarse de que la unidad esté fijada en forma segura a un soporte adecuado antes de aplicar carga.
- Asegurarse de que las eslingas de carga u otras sujeciones simples sean del tamaño correcto, estén bien montadas y asentadas en la montura del gancho.
- Eliminar el huelgo con cuidado, asegurarse de que la carga esté balanceada y la acción de sujetar la carga es segura antes de continuar.
- Deberá asegúrese de que todas las personas estén lejos de la carga soportada.
- Proteger la cadena de carga del polipasto/tecle de salpicaduras de soldadura u otros contaminantes dañinos.
- Reportar el Mal funcionamiento o desempeños extraños (incluyendo ruidos extraños) del polipasto/tecle y poner el polipasto/tecle fuera de servicio hasta que se resuelva el mal funcionamiento o el desempeño extraño.
- Deberá advertir al personal antes de elevar o mover una carga.
- Deberá advertir al personal acerca de una carga que se aproxima.

A PRECAUCIÓN

La operación incorrecta del polipasto/tecle puede crear situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden ocasionar <u>lesiones</u> menores o moderadas, o daños a las instalaciones. Para evitar esas situaciones potencialmente peligrosas **EL OPERADOR DEBE**:

- Mantenerse parado firmemente o asegurarse de alguna forma cuando opere el polipasto/tecle.
- Verificar el funcionamiento del freno tensando el polipasto/tecle antes de cada operación de levantamiento.
- Usar los cerrojos de los ganchos. Los cerrojos son para retener las eslingas, cadenas, etc., solo bajo condiciones de holgura.
- Asegurarse de que los cerrojos de los ganchos estén cerrados y no soportando ninguna parte de la carga.
- Asegurarse de que la carga está libre para moverse y sin obstrucciones.
- Evitar el balanceo de la carga o del gancho.
- Asegurarse de que el recorrido del gancho sea en la misma dirección que la que se muestra en los controles.
- Inspeccionar regularmente el polipasto/tecle, reemplazar las partes dañadas o desgastadas y

- mantener los registros adecuados de mantenimiento.
- Usar las partes recomendadas por el fabricante del polipasto/tecle cuando se repare la unidad.
- Lubricar la cadena de carga de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- <u>NO</u> usar los dispositivos de límite o advertencia de carga del polipasto/tecle para calibrar la carga.
- <u>NO</u> permitir distracciones durante la operación del polipasto/tecle.
- <u>NO</u> permitir que el polipasto/tecle sea sujeto al contacto violento con otros polipastos/tecles, estructuras u objetos como consecuencia del mal uso.
- <u>NO</u> ajustar o reparar el polipasto/tecle a menos que
 - esté calificado para efectuar esos ajustes o reparación.

4.3 Operación del Polipasto/Tecle

- 1) Colóquese al frente de la rueda de la cadena manual del Polipasto/Tecle de trole.
- 2) Para elevar la carga, tire de la cadena manual del polipasto/tecle en el sentido de las manecillas del reloj.
- 3) Para descender la carga, tire de la cadena manual del Polipasto/Tecle en sentido contrario a las manecillas del reloj.

NOTA: El sonido de clic del trinquete cuando se está elevando una carga indica un funcionamiento normal.

4) Consulte la Tabla 4-1 y el "Manual del Propietario de Polipasto/Tecle Manual de Cadena Serie CB Modelo M3 con Capacidad de entre 1/2 y 20 toneladas" para obtener más información.

Tabla 4-1 Ref	erencia Cruzada	de SHB a CB
Capacidad (ton)	Código de Producto de SHB	Código de Producto de CB
1	SHB010	CB005
2	SHB020	CB015
3	SHB030	CB020
5	SHB050	CB025
8	SHB080	CB100
10	SHB100	CB100

4.4 Operación del Trole

- 1) Para el Trole Básico, el movimiento se controla mediante el empuje o extracción de la carga o del gancho del polipasto/tecle conectado.
- 2) Para el Trole con Engranaje, cuando se observa la rueda de la cadena manual del Trole:
 - Tire hacia abajo del lado derecho de la cadena manual del Trole (Rotación en el Entido de las Manecillas del Reloj) para mover el Trole a la izquierda.
 - Tire hacia abajo del lado izquierdo de la cadena manual del Trole (Rotación en el Sentido Contrario de las Manecillas del Reloj) para mover el Trole a la derecha.
- 3) A PRECAUCIÓN Evite las colisiones con los topes de los extremos o con otros Troles. Se podrían ocasionar daños.

5.0 Inspección

5.1 General

- 5.1.1 El procedimiento de inspección aquí incluido está basado en la ANSI/ASME B30.16. Las definiciones siguientes son de la ANSI/ASME B30.16 y se relacionan con el procedimiento de inspección siguiente.
 - Persona Designada una persona seleccionada o asignada por ser competente para efectuar trabajos específicos a los cuales está asignada.
 - Persona Calificada una persona que, por la posesión de un grado reconocido o certificado de posición profesional, o que por sus extensos conocimientos, entrenamiento o experiencia ha demostrado exitosamente tener la habilidad para resolver problemas relacionados al asunto y trabajo en cuestión.
 - Servicio Normal el servicio distribuido que involucra la operación con cargas distribuidas al azar dentro del límite de carga de norma, o cargas uniformes menores de 65% de la carga de norma durante no más del 15% del tiempo.
 - Servicio Pesado el servicio que involucra la operación dentro de los límites de la carga de norma que excede del servicio normal.
 - Servicio Severo el servicio que involucra el servicio normal o servicio pesado con condiciones de operación anormales.

5.2 Clasificación de la Inspección

- 5.2.1 Inspección Inicial: antes del uso inicial, todos los polipastos/tecles nuevos, alterados o modificados deben ser inspeccionados por una persona designada para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables de este manual.
- 5.2.2 Clasificación de la Inspección: el procedimiento de inspección de polipastos/tecles en servicio regular se divide en dos clasificaciones generales basadas en los intervalos en que se debe efectuar la inspección. Los intervalos a su vez, dependen de la naturaleza de los componentes críticos del polipasto/tecle y del grado de su exposición al desgaste, deterioro o mal funcionamiento. Las dos clasificaciones generales aquí designadas son FRECUENTE y PERIÓDICA, con intervalos respectivos entre inspecciones como se define a continuación.
- 5.2.3 Inspección FRECUENTE: exámenes visuales efectuados por el operador u otro personal designado con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal mensual
 - Servicio pesado de semanal a mensual
 - Servicio severo de diario a semanal
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes y después de cada ocurrencia.
- 5.2.4 Inspección PERIÓDICA: inspección visual efectuada por una persona designada con los intervalos de acuerdo al criterio siguiente:
 - Servicio normal anual
 - Servicio pesado semianual
 - Servicio severo trimestral
 - Servicio especial o poco frecuente según la recomendación de una persona calificada antes de la primera ocurrencia de este tipo y como lo indique la persona calificada para cualquier ocurrencia subsiguiente.

5.3 Inspección Frecuente

5.3.1 Las inspecciones FRECUENTES se deben realizar de acuerdo con la Tabla 5-1, "Inspección frecuente". En estas inspecciones FRECUENTES se incluyen observaciones hechas durante la operación para buscar cualquier defecto o daño que haya aparecido entre las inspecciones periódicas. La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones FRECUENTES, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto/tecle se mantenga en condiciones de trabajo seguras.

Tabla 5-1 Inspecciones Frecuentes

Todos los mecanismos de operación funcional para ver si funcionan apropiadamente, que se encuentren ajustados de manera adecuada, que no haya ajustes equivocados o ruidos extraños.

La correcta operación del sistema de frenado del polipasto/tecle

Los ganchos y cerrojos de acuerdo a la ANSI/ASME B30.10

Operación del cerrojo del gancho

Cadena de carga de acuerdo con la Sección 5.7

Paso de la cadena de carga por la polea para cumplir con la Sección 3.1 y la 6.1

Daños en el soporte del polipasto/tecle

Los puntos de conexión entre el Polipasto/Tecle y el Trole de acuerdo con ANSI/ASME B30.16

5.4 Inspección Periódica

- 5.4.1 Las inspecciones PERIÓDICAS se deben realizar de acuerdo con la Tabla 5-2, "Inspección Periódica". La evaluación y resolución de los resultados de las inspecciones PERIÓDICAS, las debe hacer una persona designada de tal forma que el polipasto/tecle se mantenga en condiciones seguras de trabajo.
- 5.4.2 Para inspecciones en donde se desensamblan las partes de la suspensión de carga del polipasto/tecle, se debe efectuar una prueba de carga en el polipasto/tecle de acuerdo a ANSI/ASME B30.16 después de volverlo a ensamblar y antes de regresarlo al servicio.

Tabla 5-2 Inspección Periódica

Requerimientos de la inspección frecuente.

Evidencia de pasadores, tuercas, pernos o remaches flojos.

Evidencia de partes desgastadas, corroídas, agrietadas o distorsionadas tales como los bloques de carga, el alojamiento de la suspensión, sujeciones de la cadena, horquillas, yugos, pernos de la suspensión, ejes, engranes, rodamientos, pasadores, rodillos, así como dispositivos de bloqueo y abrazaderas, ruedas y parachoques.

Evidencia de daños a las tuercas de retención del gancho o collares y pasadores, y soldaduras o remaches usados para asegurar los miembros de retención.

Evidencia de daños o desgaste excesivo de las poleas de carga y de giro libre.

Evidencia de discos de fricción desgastados, vidriados o contaminados con aceite; desgaste en los trinquetes, levas o tambores dentados; corrosión, alargamientos o rupturas en los resortes del trinquete del mecanismo de freno.

Evidencia de daños en la estructura de soporte.

Legibilidad de la etiqueta de función en el polipasto/tecle.

Etiquetas de advertencias adecuadamente sujetas al polipasto/tecle y legibles (Consulte la Sección 1.2).

Conexión del extremo de la cadena de carga.

5.5 Polipastos/Tecles Usados Ocasionalmente

- 5.5.1 Los polipastos/tecles de trole que se usan poco frecuentemente se deben inspeccionar de la manera siguiente antes de colocarlos en servicio:
 - Polipastos/Tecles de trole sin usarse Más de 1 Mes, Menos De 1 Año: Inspeccione según los criterios de Inspección FRECUENTE en la Sección 5.3.
 - Polipastos/Tecles de trole sin usarse Más De 1 Año: Inspeccione según los criterios de Inspección PERIÓDICA en la Sección 5.4.

5.6 Registros de Inspección

- 5.6.1 Se deben mantener reportes y registros fechados de inspección en los intervalos de tiempo correspondientes a las que apliquen para el intervalo PERIÓDICO del polipasto/tecle de trole de acuerdo con la Sección 5.2.4. Esos registros se deben guardar en donde estén disponibles para el personal involucrado en la inspección, mantenimiento y operación del polipasto/tecle.
- 5.6.2 Se debe establecer un programa de inspección de largo plazo de la cadena y se deben incluir registros del examen de las cadenas retiradas del servicio de tal forma que se pueda establecer una relación entre las observaciones visuales y la condición real de la cadena.

5.7 Métodos y Criterios de Inspección

- 5.7.1 Esta sección cubre la inspección de puntos específicos. La lista de artículos en esta sección se basa en los que están listados en ANSI/ASME B30.16 para Inspecciones Frecuentes y Periódicas.
- 5.7.2 Inspección Frecuente: No tiene la finalidad de realizar el desmontaje del polipasto/tecle. Podría requerirse el desmontaje para una inspección posterior si y sólo sí los resultados de la inspección frecuente así lo indican. El desarmado e inspección posterior deberá ser efectuado únicamente por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del polipasto/tecle.
- 5.7.3 Inspección Periódica: Se requiere el desmontaje del polipasto/tecle. El desmontaje deberá ser efectuado únicamente por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del polipasto/tecle.
- 5.7.4 De acuerdo con ANSI/ASME B30.16, estas inspecciones no tienen la intención de involucrar el desarmado del trole. Más bien, el desarmado para inspecciones ulteriores será necesario si los resultados de las inspecciones frecuentes o periódicas así lo indican. Tal desarmado e inspección ulterior deberá ser efectuado solo por una persona calificada, entrenada en el desarmado y rearmado del trole.

	Tabla 5-3 Métodos y Criterios de Inspección del Polipasto/Tecle									
Punto	Método	Límite/Criterio de Desecho	Acción							
Mecanismos de funcionamiento operativo.	Visual, Auditivo	Los mecanismos deben estar correctamente ajustados y no deben producir ruidos extraños cuando operan. Los componentes no deben estar deformados, marcados o mostrar un desgaste excesivo.	Repare o reemplace según se requiera.							
Ganchos - Alargamiento	Medición	La dimensión "k" no debe ser mayor 1.05 veces que la dimensión medida y registrada al momento de la compra (Consulte la Sección 3.4). Si no están disponibles los valores "k" registrados para ganchos nuevos, use los valores "k" nominales de la Tabla 5-4.	Reemplace.							
Ganchos - Desgaste por roce	Medición	Las dimensiones "u" y "t" no deben ser menores que el valor de desecho mostrado en la Tabla 5-4.	Reemplace.							
Ganchos - Visual Condición de la Superficie		Debe estar libre de desportilladuras, golpes profundos, melladuras, salpicaduras de soldadura y corrosión significativa.	Reemplace.							
Ganchos - Deformación	Visual	Debe estar libre de torceduras y deformaciones. Consulte la Figura 5-1.	Reemplace.							

	Tabla 5-3 Méto	dos y Criterios de Inspección del Polipasto/Tecle	
Punto	Método	Límite/Criterio de Desecho	Acción
Ganchos - Caña o Cuello Doblado	Visual	Las porciones de la caña o cuello del gancho deben estar libres de deformaciones.	Reemplace.
Gancho - Giratorio	Visual, Funcionamiento	Las partes y superficies de los rodamientos no deben mostrar desgaste significativo, y deben estar libres de basura, suciedad o deformaciones. El gancho debe girar libremente sin aspereza. Consulte la Figura 5-1.	Limpie/lubrique, o reemplace como se requiera.
Gancho - Conjunto del Yugo	Visual	Debe estar libre de oxidación, salpicadura de soldadura, golpes y desportilladuras significativas. Los agujeros no deben estar alongados, los sujetadores no deben estar flojos, y no debe haber espacio entre las partes acopladas.	Apriete o reemplace según se requiera.
Gancho - Eje y Polea Libre (en el Eje de Suspensión Inferior)	Visual, Funcionamiento	Las bolsas de la Polea de Giro Libre deben estar libres de desgaste significativo. Las superficies de la Polea de Giro Libre deben estar libres de golpes, desportilladuras, basura y suciedad. Las partes y superficies del rodamiento de la Polea de Giro Libre y el Eje no deben mostrar desgaste significativo. La Polea de Giro Libre debe girar libremente sin aspereza o un juego libre significativo.	Limpie/lubrique, o reemplace como se requiera.
Gancho - Pasadores del Gancho	Visual, Funcionamiento	El cerrojo no debe estar deformado. La sujeción del cerrojo del gancho no debe estar suelta. No debe faltar el resorte del cerrojo y no debe estar débil. El movimiento del cerrojo no debe ser duro - cuando se oprime y libera el cerrojo, debe moverse fácilmente a su posición de cerrado.	Reemplace.
Cadena de Carga - Paso y Diámetro del Alambre	Medición	La dimensión "P" no debe ser mayor que el valor de desecho listado en la Tabla 5-5. La dimensión "d" no debe ser menor que el valor de desecho listado en la Tabla 5-5.	Reemplace. Inspeccione la Polea de Carga (y la Polea de Giro Libre para los polipastos/tecles de caída múltiple).
Cadena de Carga - Condición de la Superficie	Visual	Debe estar libre de desportilladuras, golpes, melladuras, salpicaduras de soldadura y corrosión. Los eslabones no deben estar deformados, y no deben mostrar señales de abrasión. Las superficies en que los eslabones se soportan uno al otro deben estar libres de desgaste significativo.	Reemplace.
Lubricación - Cadena de Carga	Visual, Auditivo	Toda la superficie de cada eslabón de la cadena debe estar cubierta con lubricante y debe estar libre de basura y suciedad. La cadena no debe emitir sonido de crujido al levantar una carga.	Limpie y lubrique (Consulte la Sección 6.0).
Cadena de Carga - Paso por la Polea	Visual	La cadena debe instalarse de manera adecuada y sin torceduras. Consulte la Sección 3.2.	Pase por las Poleas e Instale la cadena correctamente.
Sistema de Elevación - Componentes	Visual, Funcionamiento	Los componentes no deben estar deformados, marcados o mostrar un desgaste excesivo.	Reemplace.
Polea de Carga	Visual	Las bolsas de la polea de carga deben estar limpias y libres de desgaste significativo.	Reemplace.
Rueda Manual	Visual	Desgaste o deformación grande sobre la superficie de la rueda manual. La rueda manual toca la cubierta.	Reemplace.

	Tabla 5-3 Méto	dos y Criterios de Inspección del Polipasto/Tecle	
Punto	Método	Límite/Criterio de Desecho	Acción
Carcasa y Componentes Mecánicos	Visual, Auditivo, Funcionamiento	Los componentes del polipasto/tecle de trole, incluidos las ejes de suspensión, las ruedas de recorrido, los ejes de las ruedas de recorrido, los bloques de carga, el alojamiento de la suspensión, las sujeciones de cadena, las horquillas, los yugos de conexión, los pernos de suspensión, las ejes, los engranes, los rodamientos, el dispositivo desforrador, los pasadores, los rodillos y las defensas, deben estar libres de grietas, distorsión, desgaste y corrosión significativos. La evidencia de lo mismo se puede detectar visualmente o a través de la detección de sonidos extraños durante la operación.	Reemplace.
Guía de la Cadena	Visual	Desgaste excesivo o marca de presión.	Reemplace.
Pasadores, Tuercas y Remaches	Visual, Verificar con la Herramienta Adecuada	Los pernos, las tuercas, los anillos de fijación, las chavetas y los remaches no deben estar flojos, deformados o presentar corrosión.	Apriete o reemplace según se requiera.
Placas Laterales	Visual	Debe estar libre de deformación significativa	Reemplace.
Rueda de Recorrido - Devanado	Visual, Medición	El diámetro de la superficie interior y exterior del roscado no debe ser menor al valor de desecho mostrado en la Tabla 5-6.	Reemplace.
Rueda de Recorrido - Engranaje	Visual	Los dientes no deben presentar agrietado, daño o desgaste excesivo.	Reemplace.
Eje de Suspensión Superior	Visual, Medición	El eje de suspensión no debe doblarse. El diámetro no debe presentar un desgaste mayor del 10%.	Reemplace.
Eje de Suspensión Inferior	Visual, Medición	El eje de suspensión no debe doblarse. El diámetro no debe presentar un desgaste mayor del 10%.	Reemplace.
Etiquetas de Advertencia	Visual	Las etiquetas de advertencia deben estar pegadas al polipasto/tecle (Consulte la Sección 1.2) y deben ser legibles.	Reemplace.
Etiqueta de Capacidad de Polipasto/Tecle de Trole	Visual	La etiqueta que indica la capacidad del polipasto/tecle debe ser legible y estar firmemente adherida al polipasto/tecle.	Reemplace.







Tabla 5-4 Dimensió	on de Gancho Inferior
"k" Medida Cuando está Nuevo: Inferior:	k o

Código del Producto	Dimensión "k" Nominal*	Dimensión "u" pulg (mm)		Dimensión "t" pulg (mm)	
Troducto	pulg (mm)	Estándar	Desecho	Estándar	Desecho
SHB010	1.92 (48.8)	0.86 (21.8)	0.77 (19.6)	0.63 (16.0)	0.57 (14.4)
SHB020	2.36 (59.9)	1.18 (30.0)	1.06 (27.0)	0.86 (21.8)	0.77 (19.6)
SHB030	2.72 (69.1)	1.48 (37.5)	1.33 (33.8)	1.07 (27.2)	0.97 (24.5)
SHB050	3.06 (77.8)	1.87 (47.5)	1.69 (42.8)	1.36 (34.5)	1.22 (31.1)
SHB080	4.03 (102.3)	2.88 (73.0)	2.23 (56.7)	1 07 (A7 E)	1.69 (42.8)
SHB100	4.03 (102.3)	2.00 (73.0)	2.23 (30.7)	1.87 (47.5)	1.09 (42.0)

^{*} Estos valores son nominales ya que la dimensión no es controlada con respecto a una tolerancia. La dimensión "**k**" se debe medir cuando el gancho es nuevo - esto se convierte en una medición de referencia. Las subsecuentes mediciones se comparan con esta referencia para tomar una determinación acerca de la deformación o alargamiento del gancho. Consulte la Sección 5.7, "Ganchos - Alargamiento".







Nota: Las ruedas de recorrido son para las bridas planas y cónicas.

Capacidad	Dimensión "D" pulg (mm)		Dimensión "t" pulg (mm)		Dimensión "r" pulg (mm)	
(ton)	Estándar	Desecho	Estándar	Desecho	Estándar	Desecho
1	2.80 (71)	2.74 (69.5)	0.374 (9.5)	0.264 (6.7)	0.224 (5.7)	0.158 (4.0)
2	3.35 (85)	3.29 (83.5)	0.413 (10.5)	0.291 (7.4)	0.232 (5.9)	0.161 (4.1)
3	3.94 (100)	3.88 (98.5)	0.453 (11.5)	0.319 (8.1)	0.260 (6.6)	0.181 (4.6)
5	4.65 (118)	4.41 (112)	0.591 (15.0)	0.413 (10.5)	0.370 (9.4)	0.260 (6.6)
8	6.1 (155)	5.8 (147.3)	0.559 (14.2)	0.52 (12.5)	0.422 (44.0)	0.411.(10.5)
10	0.1 (133)	5.6 (147.5)	0.559 (14.2)	0.53 (13.5)	0.433 (11.0)	0.411 (10.5)

6.0 Mantenimiento y Manipulación

6.1 Lubricación

- 6.1.1 Cadena de Carga
 - Para tener una vida mas larga, la cadena de carga debe estar lubricada.
 - La lubricación de la cadena de carga se debe efectuar después de limpiarla con una solución limpiadora no ácida.
 - Aplique grasa lubricante KITO (No. de parte. ER1BS1951) o una grasa equivalente de litio general industrial, NLGI No. 0, a las superficies de soporte de los eslabones de la cadena de carga como se indica en las áreas sombreadas en la Figura 6-1. También aplique grasa a las áreas de la cadena de carga (áreas sombreadas en la Figura 6-1) que hacen contacto con la polea de carga. Asegúrese de que la grasa se aplique a las áreas de contacto en las bolsas de la polea de carga.
 - Se puede usar el aceite de máquina o engrane (grado ISO VG 46 o 68 o equivalente) como un lubricante alternativo pero se debe aplicar más frecuentemente.



- La cadena se debe lubricar cada 3 meses (más frecuentemente con uso más pesado o condiciones severas).
- Para ambientes polvorientos, es aceptable sustituir con lubricante seco.
- 6.1.2 Componentes de los Ganchos y la Suspensión:
 - Ganchos: Los rodamientos se deben limpiar y lubricar cuando menos una vez al año en uso normal.
 Limpie y lubrique más frecuentemente para uso pesado y condiciones severas.
 - Pasadores de Suspensión: Lubrique el pasador de la cadena y el pasador superior cuando menos dos veces por año en uso normal, más frecuentemente en uso pesado o condiciones severas
- 6.1.3 Aplicación de Grasa a las Poleas y las Ruedas de Giro Libre:
 - Retire la grasa usada y cámbiela por grasa nueva (NLG1 No. 2), en la inspección anual.
 - El rango de temperatura de la grasa normal es de entre -20°C (-4°F) y + 60°C (140°F). Si el polipasto/tecle se usa a temperaturas por debajo de los -20°C (-4°F) o por encima de 60°C (140°F), consulte al fabricante o distribuidor dado que algunas piezas deberán cambiarse.

Tabla 6-1 Lubricación General				
Partes que deben Lubricarse	Nombre del Aceite	Cantidad de Lubricación y Método de Lubricación	Frecuencia de la Lubricación	
Partes del Freno Mecánico: Disco del Trinquete, Pasador del Trinquete, partes de Tornillo del Piñón	Aceite de Máquinas o Engranes	Limpie el aceite con un paño desechable después de aplicar la cantidad apropiada de aceite.	Cuando la palanca manual se vuelva extremadamente pesada en las operaciones de descenso.	

6.1.4 Polipasto/Tecle:

 Siga las instrucciones de lubricación de polipasto/tecle del "Manual del propietario de Polipasto/Tecle Manual de Cadena serie CB Modelo M3 con Capacidad de entre 1/2 y 20 toneladas" para obtener más información sobre el polipasto/tecle.

6.1.5 Trole:

- Lubrique los siguientes componentes del trole con grasa NLGI (National Lubricating Grease Institute) n.° 2 u otra grasa equivalente.
- Engranaje de la Rueda de Recorrido: Limpie y vuelva a engrasar los Engranajes de la Rueda de Recorrido y el piñón de salida de la rueda manual cada tres meses (con mayor frecuencia para los casos de uso rudo o condiciones severas). No use una cantidad excesiva de grasa y evite que la grasa entre a las superficies de tendido de las ruedas de recorrido o de la viga.
- Los Rodamientos de la Rueda del Trole no necesitan lubricarse y deben cambiarse si están dañados o gastados.
- Pasadores, Pernos y Ejes de Suspensión: Engrase cuando menos dos veces por año en uso normal (más frecuentemente en uso pesado o condiciones severas).

6.2 Almacenamiento

- 6.2.1 **AADVERTENCIA**: Un almacenamiento **INADECUADO** del polipasto/tecle de cadena puede ocasionar la muerte o lesiones serias. Para evitar estos peligros:
 - Almacene SIEMPRE el polipasto/tecle bajo condiciones sin carga.
 - Limpie SIEMPRE toda la suciedad y agua.
 - Limpie SIEMPRE el aceite de la cadena, los pasadores de gancho y los cerrojos del gancho.
 - SIEMPRE cuélguelo en un sitio limpio y seco.
 - SIEMPRE revise el polipasto/tecle para detectar anormalidades (conforme con los procedimientos de inspección regular) cuando use el polipasto/tecle después de un periodo sin usarse (Consulte la Sección 5.7).

6.3 Instalación al Aire Libre

- 6.3.1 Para instalaciones de polipasto/tecle de trole al aire libre, el polipasto/tecle de trole DEBE cubrirse y protegerse en todo momento de la intemperie.
- 6.3.2 La posibilidad de corrosión en los componentes del polipasto/tecle de trole aumenta en donde esté presente aire salitroso y alta humedad. El polipasto/tecle de trole podría requerir una lubricación más frecuente. Haga inspecciones frecuentes y regulares de las condiciones y operación de la unidad.
- 6.3.3 Para instalaciones de polipastos/tecles de trole donde las variaciones de temperatura introducen condensación en el polipasto/tecle, podría ser necesario realizar inspecciones adicionales y lubricaciones más frecuentes.
- 6.3.4 Consulte la Sección 2.1.2 para las condiciones ambientales permitidas.

6.4 Medio Ambiente Operacional

6.4.1 Ambiente no apropiado

Un ambiente no apropiado se define como aquél que tiene alguna o todas las siguientes condiciones.

- Gases o vapores explosivos.
- Solventes orgánicos o polvo volátil.
- Cantidades excesivas de polvo o polvos de sustancias generales.
- Cantidades excesivas de ácidos o sales.

7.0 Localización, Diagnóstico y Corrección de Problemas

AADVERTENCIA

Lea y cumpla con las instrucciones de este manual y use el polipasto/tecle de trole de modo apropiado.

Una inspección crítica incluye la revisión de los sonidos provenientes del polipasto/tecle durante su funcionamiento. Manténgase atento a los sonidos del trole y del polipasto/tecle durante su funcionamiento.

Si se encuentra un defecto en el trole o en el polipasto/tecle, deje de usarlo de inmediato y revise la causa del defecto.

Solo personal Entrenado y competente debe inspeccionar y reparar el polipasto/tecle.

Tabla 7-1 Guía de Localización, Diagnóstico y Corrección de Problemas

Manténgase atento para asegurar que el funcionamiento sea el apropiado:

- Cuando realice la elevación, el polipasto/tecle debe hacer clic cuando se mueve la rueda manual.
- Cuando realice el descenso, el polipasto/tecle no debe hacer clic cuando se mueve la rueda manual.
- Polipasto/Tecle: Siga la guía de localización, diagnóstico y corrección de problemas del "Manual del propietario de polipasto/tecle manual de cadena serie CB Modelo M3 con capacidad de entre 1/2 y 20 toneladas" para obtener información sobre localización, diagnóstico y corrección de problemas de polipastos/tecles.

8.0 Garantía

Todos los productos vendidos por KITO, Inc. están garantizados de estar libres de defectos en material y mano de obra en la fecha del embarque en KITO durante los siguientes periodos:

Polipastos/Tecles y Troles Manuales - 2 Años Modelos con Características Mejoradas de Polipastos/Tecles NER/ER: 3 Años Polipastos/Tecles Eléctricos, Polipastos/Tecles y Troles Neumáticos, y Componentes de Grúas: 1 Año

Partes de Repuesto y Partes de Reemplazo: 1 Año
Freno de Corriente Directa con Característica Mejorada NER/ER: 10 Años

El producto se debe usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y no debe haber sido sujeto a abuso, falta de mantenimiento, mal uso, negligencia o reparaciones o alteraciones no autorizadas.

Si ocurriera cualquier defecto del material o mano de obra durante el periodo de tiempo anterior en cualquier producto, según lo determine la inspección del producto por KITO, KITO Inc, acepta a su discreción, ya sea el reemplazo (no incluyendo la instalación) o reparación de la parte del producto sin cargo y entrega del artículo en cuestión L. A. B. en KITO, Inc, en el lugar del negocio del cliente.

El cliente debe obtener una Autorización de retorno de bienes como lo indica KITO o el centro de reparaciones de KITO antes de enviar el producto para la evaluación de la garantía. Una explicación de la queja debe acompañar al producto. El producto se debe regresar con el flete pagado. Después de la reparación, el producto estará cubierto por el periodo que resta de la garantía original. Si se determina que no hay defecto, o que el defecto fue ocasionado por causas que no son competencia de la garantía de KITO, el cliente será responsable de los costos del retorno del producto.

KITO, Inc. desconoce cualquiera y todas las otras garantías de cualquier clase expresas o implícitas respecto a la comerciabilidad o idoneidad del producto para una aplicación particular. KITO no será responsable de la muerte o lesiones de personas o de propiedad por daños incidentales, contingentes, especiales o resultantes, pérdidas o gastos que se efectúen en conexión con el uso o incapacidad de uso, independientemente de que los daños, pérdidas o gastos resulten de cualquier acto u omisión por parte de KITO, sea por negligencia, mala intención u otra razón.

9.0 Lista de Partes


Cuando se pidan Partes, por favor proporcione el número de código del Polipasto de Trole, el número de lote y el número de serie ubicado en la placa de identificación del Polipasto de Trole (Consulte la figura que se muestra a continuación).

Recordatorio: De acuerdo con las secciones 1.1 y 3.4.4 para facilitar el pedido de Partes y Asistencia sobre el Producto, registre el número de código del Polipasto de Trole, el número de lote y el número de serie en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.



La lista de partes está organizada en las siguientes secciones:	
Sección	Página
9.1 Partes SHB (1 a 5 toneladas)	
9.2 Partes SHB (8 y 10 toneladas)	38

9.1 Partes SHB (1 a 5 toneladas)




9.1 Partes SHB (1 a 5 toneladas)

1	Figura No.	Nombre de la Parte	Partes Por Polipasto	1 ton	2 ton	3 ton	5 ton
Processor Proc	rigura No.		raites Foi Folipasto				74CG0505111
A Ablition Re Piperion 4 Septimin S	2		1				T3G1101050
4 Recursance de Robes 4 9000779 9000774 9000775 900075 9 1							9047135
S		·					9000707
B Recorde A SSYMAND RESTRICTION SSYMAND RESTRICTION SSYMAND RESTRICTION SSYMAND RESTRICTION SSYMAND							T3P1102050
Packet P	6	Rondana de la Rueda de	4	MC104010	MC104020	MC404030	MC1040E0
B							
9 Presente de Caderia 10 Privilegioli (2) Privilegioli (2							9047135
10							74CG1009135
11 Tourne Renurada 1							M3041075
12				9148125	9148154	9148157	
13							M2049020
14 Tuerre Remarkst				70000400400	D4)/N0000444	D4)/hI4000444	
15		ÿ					P1VN1259114
16							J1NL00110240
17							
18							72CG0509134
19							T7GA0509123
20							J1NL0011012
21							9012515
22							9009424
23							9009424
24							74CG0505112
25							M3051050
Accession Compared to Personner Compared to Pers							
27	25		2	72CG0109143	72CG0209143	72CG0309143	74CG0509116
28	26		2	9148157	9148191	91481108	91481110
28	27	Suspensor C	1	72CG0109145	72CG0209145	72CG0309145	74CG1009134
29				72CG0109129			P1VN1259114
311 Suspensor A 2 72CQ0101616 72CQ0209161 72CQ0309161 74CQ02	29		1	L3183008	ES088020L	J1NL00110180	J1NL00110240
32 Suspensor B 2 72CG0109182 72CG0309182 72CG0309182 74CG0330182 74CG0	30	Chaveta	1	9009417-5	9009436	9009438	9009447
33 Eje Inferior 2	31	Suspensor A	2	72CG0109161	72CG0209161	72CG0309161	74CG0509201
Separate	32	Suspensor B	2	72CG0109162	72CG0209162	72CG0309162	74CG0509202
35	33	Eje Inferior		74SH0109563	74SH0209563	74SH0309563	74SH0509563
Pasador de Resorte 4	34	Espaciador Grueso	(AR)			MSF116030 (16)	74SH0509583 (8)
Section	35	Espaciador Delgado	(AR)	MSF117010 (30)	MSF117020 (24)	T6G120050(24)	74SH0509584 (22)
37	36		4	9148110	91481124	91481170	91481170
38	37		2	72CG0109169	72CG0209169	72CG0309169	74CG0509207
4-0							
41							M3051050
45							
46		-					
47							
48							74SH0509581
49							MS164050
Solidaria Espaciador de Fijación (AR) MSF182010 (4) MSF182020 (8) 74SG0309883 (8) Solidaria Espaciador Delgado (AR) MSF117010 (10) MSF117020 (20) T6G120050(22) 74SH0505							
Espaciador Delgado			. ,				74SH0509583 (34)
S2							74SH0509584 (18)
S3					WSF117020 (20)	166120050(22)	74500009004 (10)
S4					720000000	72000200002	73CG0509802
Figure F							80312
Cadena de Carga 1							72CG0109805
ST							LCC3025
S8							HCCF005
Signature Figure							HCCF005
Conjunto del Recipiente de la Cadena de Lona (Opcional) Conjunto del Recipiente de la Cadena de Lona (Opcional) TZBD0105101 (4m) TZBD0105101 (4m) TZBD0205102 (4m) TZBD0105102 (7m) TZBD0105102 (7m) TZBD0305102 (7m) TZBD0309202 (7m) TZBD03092							MS164050
Conjunto del Recipiente de la Cadena de Lona (Opcional) 1							9009433
Cadena de Lona (Opcional) 1	-						
Conjunto del Recipiente de la Cadena de Acero (Opcional) T2BA0105101 (6m) T2BA0105101 (6m) T2BA0305101 (6m) T2BA0305102 (9m) T2BA03002 (9m) T2BA0300202 (9m) T2BA0300202	2.						
Cadena de Acero (Opcional) T2BA0105102 (9m) T2BA0105102 (9m) T2BA0305102 (9m) T2BA0505 T2BA050505 T2BA050	61	Conjunto del Recipiente de la	1				72BA0505101 (6m)
Suspensor de Recipiente de Cadena 2 72BD0109301 72BD0209301 72BD0209302 (Inna) 72BD0209302 (Inna) 72BD0309302 (Inna)							72BA0505102 (9m)
Cadena 2 72BD0109301 72BD0209301 72BD0209301 72BD0209301 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD0505 72BD050505 72BD	22	Suspensor de Recipiente de		` '			72BD0509301 (6m)
Perno de Suspensor de Recipiente A 2 72BD0109201 72BD0209201 72BD0309201 72BD0309201 72BD0209202 (Ima) 72BD0209202 (Ima) 72BD0209202 (Ima) 72BD0309202 (Ima) 72BD030		Cadena		/2BD0109301			72BD0509301 (9m)
64 Perno de Suspensor de Recipiente B 2 72BD0109202 (Lona) 72BD0209202 (Lona) 72BD0309202 (7m) 72BA01 65 Tuerca Ranurada 4 J1NL0011012 J1NL0011012 J1NL0011012 SES08 66 Chaveta 4 9009424 9009424 9009424 9009 67 Espaciador 2 72BD0109203 72BD0209203 72BD0309203 72BD0309203 72BD0309402 74BD05 68 Balanceador 1 72BD0109402 72BD0209402 72BD0309402 74GC05 69 Perno de Cabeza Hexagonal 4 90093128 9093131 9093133 9093 70 Tuerca U 4 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU0011010 72BD0309401 72BD0309401<	63	Perno de Suspensor de Recipiente A	2	72BD0109201	72BD0209201		72BD0509201
64 Perno de Suspensor de Recipiente B 2 72BA0109202 (Acero) 72BA0109				72BD0109202 (Lona)	72BD0209202 (Lona)		72BA0509202
	64		2	. 2000 100202 (Lona)	. ZDDOZOJEOZ (LONA)	72BD0309202 (7m)	
	04	Recipiente B	-	72BA0109202 (Acero)	72BA0109202 (Acero)	72BA0109202 (Acero)	72BA0109202
66 Chaveta 4 9009424 9009424 9009424 9009424 9009 67 Espaciador 2 72BD0109203 72BD0209203 72BD0309203 72BD0309203 72BD05 68 Balanceador 1 72BD0109402 72BD0209402 72BD0309402 74GC05 69 Perno de Cabeza Hexagonal 4 9093128 9093131 9093133 9093 70 Tuerca U 4 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J7ED0109401 72BD0209401 72BD0309401							72BD0509202
67 Espaciador 2 72BD0109203 72BD0209203 72BD0309203 72BD0309203 72BD0309203 72BD0509203 72BD0309203 72BD0509203 72BD0309402 72BD0309402 72BD0309402 74GC0509209402 72BD0309402 74GC0509209402 72BD0309402 74GC0509209402 72BD0309402 74GC0509209402							ES088020L
68 Balanceador 1 72BD0109402 72BD0209402 72BD0309402 74GC05 69 Perno de Cabeza Hexagonal 4 9093128 9093131 9093133 9093 70 Tuerca U 4 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J2NU001000 J1NU0010000 J1NU001000 J2NU0010000 J2NU0010000 J2NU00100000 J2NU00100000 J2NU00100000 J2NU00100000 J2NU00100000 J2NU001000000 J2NU001000000 J2NU001000000 J2NU0010000000 J2NU00100000000 J2NU0010000000000 J2NU0010000000000 J2NU00100000000000000000000000000 J2NU0010000000000000000000000000000000000							9009424
69 Perno de Cabeza Hexagonal 4 9093128 9093131 9093133 9093 70 Tuerca U 4 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J2NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J2NU0010010 J2NU0010010 J2NU0010010 J2NU0010010 J2NU0010010 J2NU00100100 J2NU00100100 J2NU001001000 J2NU001001000 J2NU001001000 J2NU001000000 J2NU001000000 J2NU00100000000 J2NU00100000000 J2NU00100000000 J2NU001000000000 J2NU000100000000 J2NU00100000000000 J2NU00100000000000000000000 J2NU00100000000000000000000000000000 J2NU0010000000000000000000000000000000000							72BD0509203
70 Tuerca U 4 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 J1NU00110100 71 Espaciador de Tope 1 72BD0109401 72BD0209401 72BD0309401 72BD0309401 72BD0509401 72BD							74GC0509501
71 Espaciador de Tope 1 72BD0109401 72BD0209401 72BD0309401 72BD0309401 72BD0509401 72BD0309401 72BD0509401 FRIDS9041 <							9093135
72 Tope 2 ER1CS9041 ER1DS9041 ER1DS9041 ER1DS9041 73 Permo de Cubo 2 9091249 9091250 9091251 9091							J1NU00110100
73 Perno de Cubo 2 9091249 9091250 9091251 9091							72BD0509401
		·					ER1ES9041
							9091252
							9012709
75 Cuerpo de Polipasto de Cadena 1 CB005 CB015 CB020 CB0	75	Cuerpo de Polipasto de Cadena	1	CB005	CB015	CB020	CB025

AR = Las cantidades se muestran entre paréntesis justo a los números de parte.

9.2 Partes SHB (8 y 10 toneladas)



9.2 Partes SHB (8 y 10 toneladas)

2 Rueda de Recorrido G 1 T3G 3 Anillo de Fijación 4 9C 4 Rodamiento de Bolas 4 9C 5 Rueda de Recorrido S 3 T3G 6 Rondana de la Rueda de Recorrido 4 T3C 7 Anillo de Fijación 4 9C 8 Yugo de Conexión C 1 74CC 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1V 12 Tuerca Ranurada 1 J1NL 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 20 Chaveta 1 9C <	1005111 1101075 147140 100708 1102075 1104075 147140 1009135 1041075 148107 11259114 100110240 112525 147130 1121075 11009222 1112515 1109222 1112515 1109444 11005112 11005112 11005112	
3 Anillo de Fijación 4 90 4 Rodamiento de Bolas 4 90 5 Rueda de Recorrido S 3 T3G 6 Rondana de la Rueda de Recorrido 4 T33 7 Anillo de Fijación 4 90 8 Yugo de Conexión C 1 74C0 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NL 13 Rondana Plana 2 90 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC	47140 100708 1102075 1104075 147140 13009135 1041075 148107 11259114 100110240 112525 147130 1121075 1121075 112	
4 Rodamiento de Bolas 4 90 5 Rueda de Recorrido S 3 T3G 6 Rondana de la Rueda de Recorrido 4 T3G 7 Anillo de Fijación 4 90 8 Yugo de Conexión C 1 74C0 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NL 13 Rondana Plana 2 90 14 Anillo de Fijación 2 90 15 Piñón 1 T3G 16 Rueda Manual 1 74C0 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74C0	00708 1102075 1104075 147140 151009135 041075 148107 11259114 100110240 112525 147130 151075	
5 Rueda de Recorrido S 3 T3G 6 Rondana de la Rueda de Recorrido 4 T3C 7 Anillo de Fijación 4 9C 8 Yugo de Conexión C 1 74CC 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1W 12 Tuerca Ranurada 1 J1NL 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3	1102075 6104075 147140 151009135 041075 48107 11259114 10110240 112525 147130 15121075 151009222 10011012 112515 109424 109447 151005112	
6 Rondana de la Rueda de Recorrido 4 T3C 7 Anillo de Fijación 4 9C 8 Yugo de Conexión C 1 74CC 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC </td <td>6104075 147140 151009135 041075 48107 11259114 100110240 112525 147130 15121075 151009222 10011012 112515 109424 109447 151005112</td>	6104075 147140 151009135 041075 48107 11259114 100110240 112525 147130 15121075 151009222 10011012 112515 109424 109447 151005112	
7 Anillo de Fijación 4 90 8 Yugo de Conexión C 1 74CC 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VV 12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 90 14 Anillo de Fijación 2 90 15 Piñón 1 T33 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91	47140 61009135 041075 48107 H1259114 00110240 112525 47130 6121075 61009222 0011012 H12515 112515 109424 109447 61005112	
8 Yugo de Conexión C 1 74CC 9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T33 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC <td>61009135 041075 48107 11259114 00110240 112525 47130 6121075 61009222 0011012 112515 109424 109447 61005112</td>	61009135 041075 48107 11259114 00110240 112525 47130 6121075 61009222 0011012 112515 109424 109447 61005112	
9 Pasador de la Cadena 1 M3 10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 90 14 Anillo de Fijación 2 90 15 Piñón 1 T33 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	041075 48107 11259114 00110240 112525 47130 6121075 61009222 0011012 112515 109424 109447 61005112	
10 Pasador de Resorte 1 91 11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NL 13 Rondana Plana 2 90 14 Anillo de Fijación 2 90 15 Piñón 1 T30 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	48107 11259114 00110240 112525 47130 13121075 131009222 0011012 112515 109424 109447 131005112	
11 Perno de Cabeza Hexagonal 1 P1VN 12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	11259114 00110240 112525 147130 1121075 1121075 11009222 0011012 112515 109424 109447 11005112	
12 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 13 Rondana Plana 2 9C 14 Anillo de Fijación 2 9C 15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NLI 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	112525 147130 1121075 11009222 00011012 112515 109424 109447 11005112	
14 Anillo de Fijación 2 90 15 Piñón 1 T30 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	47130 5121075 51009222 0011012 112515 109424 109447 51005112	
15 Piñón 1 T3C 16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	5121075 51009222 0011012 112515 109424 109447 51005112	
16 Rueda Manual 1 74CC 17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	31009222 0011012 112515 109424 109447 31005112	
17 Tuerca Ranurada 1 J1NL 18 Rondana Plana 1 9C 19 Chaveta 1 9C 20 Chaveta 1 9C 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	0011012 12515 109424 109447 31005112	
18 Rondana Plana 1 90 19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	12515 109424 109447 51005112	
19 Chaveta 1 90 20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	09424 109447 51005112	
20 Chaveta 1 90 21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	09447 61005112	
21 Conjunto de la Placa Lateral S 1 74CC 22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	61005112	
22 Polea de Giro Libre 2 M3 23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC		
23 Eje de la Polea Superior de Giro Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC	031030	
23 Libre 2 74CC 24 Pasador de Resorte 2 91 25 Suspensor C 1 74CC		
25 Suspensor C 1 74CC	61009116	
	481110	
	51009134	
	11259114	
	00110240	
	09447	
	51009201	
	1009202	
	11009563	
	61009204 11009565	
	481171	
	61009207	
	051050	
	481111	
	1002001	
39 Eje Superior 2 74SH	11009581	
	164075	
	09435	
	117075	
	100S9182	
	116075	
45 Placa de Identificación 1 73CG0759802 46 Placa de Identificación B 1 8	73CG1009802	
	0312 00109805	
48 Placa de Identificación C 1 80313	80235	
	C3025	
	CF005	
	CF005	
	177025	
53 Chaveta 1 900)9414-5	
61	05101 (4m)	
(Opcional) 72BD10	05102 (8m)	
	00509301	
	01009201	
	01009202	
	088020L	
	09436 00509203	
	01009402	
	93135	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00110100	
	00509401	
	ES9041	
	9091273	
	9012712	
75 Cuerpo de Polipasto de Cadena 1 C	B025	



www.kitoamericas.com

Harrington Hoists, Inc., DBA KITO Americas, Inc. 401 West End Ave, Manheim, PA 17545 Phone: 00-1-717-665-2000

SHBOM-SPN-KA